Rechargeable batteries contain valuable raw materials and should be disposed of separately at a designated collection point. Do not dispose of batteries in the household waste. Dispose of batteries in accordance with the local regulations and requirements. Improper disposal may result in toxic ingredients being released into the environment, which may have adverse health effects on humans, animals and plants. In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

NL • De batterij is niet volledig opgeladen voor levering. De gebruiker moet dit product volledig opladen voordat hij het voor de eerste keer gebruikt.
• Sluit dit product aan op het oplaadapparaat alleen opladen via de ondersteunende USB-kabel.
• Gebruik de AC-adapter met een uitgang 5V1A of 5V2A voor het opladen. Oplaadtijd: 4 uur.
• De batterij-indicator knippert tijdens het opladen. Alle batterij-indicatoren blijven branden nadat het opladen is voltooid. Als de batterij-indicator niet oplicht, verwijder dan de opladen en probeer het opnieuw.
• Om de levensduur te verlengen, dient u ervoor te zorgen dat de batterij bij weinig gebruik om de zes maanden volledig wordt opgeladen.
• Staar niet rechtstreeks in de lichtbron, anders kan dit oogletsel veroorzaken.
• Het is verboden de werklamp te gebruiken in de buurt van een warmtebron of in een corrosieve of zure omgeving.
• Buiten bereik van kinderen houden! Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen!
• Het apparaat heeft twee jaar GARANTIE tegen fabricage- en materiaalfouten. De garantie is niet van toepassing op schade aan het apparaat die is ontstaan door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
• Dit product heeft LED ingebouwd, de lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het hele armatuur worden vervangen.
• Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële grondstoffen aan te moedigen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruik maken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de groothandel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product mee nemen voor milieuvriendelijke recycling.
• Batterijen en oplaadbare batterijen in elektrische apparaten moeten indien mogelijk apart worden weggegooid. Gooi gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen altijd (alleen als ze ontladen zijn!) weg volgens de plaatselijke voorschriften en vereisten. Onjuiste verwijdering kan ertoe leiden dat giftige bestanddelen in het milieu terechtkomen, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Op deze manier voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

FR • La batterie n'est pas complètement chargée avant la livraison. L'utilisateur doit charger complètement ce produit avant de l'utiliser pour la première fois.
• Veuillez connecter ce produit à l'appareil de chargement pour le charger uniquement via le câble USB correspondant.
• Veuillez utiliser l'adaptateur secteur avec une sortie de 5V1A ou 5V2A pour la charge. Temps de charge : 4 heures.
• L'indicateur de batterie clignote pendant la charge. Tous les indicateurs de la batterie resteront allumés après la fin de la charge. Si le voyant de la batterie ne s'allume pas, retirez le chargeur et réessayez.
• Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veillez à charger complètement la batterie tous les six mois en cas d'utilisation peu fréquente.
• Ne fixez pas directement la source lumineuse, sous peine de provoquer des lésions oculaires.
• Il est interdit d'utiliser la lampe de travail à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement corrosif ou acide.
• Tenir à l'écart des enfants ! Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil !
• L'appareil bénéficie d'une GARANTIE de deux ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés à l'appareil par le non-respect des instructions d'utilisation.
• Ce produit est équipé de LED, la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
• Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ce dernier peut reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.
• Les piles et les batteries rechargeables contenues dans les appareils électriques doivent être mises au rebut séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles et les batteries rechargeables usagées (uniquement lorsqu'elles sont déchargées) conformément aux réglementations et aux exigences locales. Une élimination incorrecte peut entraîner le rejet de substances toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des êtres humains, des animaux et des plantes. Vous remplirez ainsi vos obligations légales et contribuerez à la protection de l'environnement.

IT • La batteria non è completamente carica prima della consegna. L'utente deve caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.
• Collegare il prodotto al dispositivo di ricarica solo tramite il cavo USB di supporto.
• Per la ricarica, utilizzare l'adattatore CA con uscita 5V1A o 5V2A. Tempo di ricarica: 4 ore.
• L'indicatore della batteria lampeggia durante la carica. Al termine della carica, tutti gli indicatori della batteria rimarranno accesi. Se l'indicatore della batteria non si accende, rimuovere il caricatore e riprovare.
• Per prolungare la durata della batteria, assicurarsi che la batteria utilizzata di rado venga caricata completamente ogni sei mesi.
• Non fissare direttamente la sorgente luminosa, altrimenti potrebbe causare danni agli occhi.
• È vietato utilizzare la lampada da lavoro vicino a una fonte di calore o in un ambiente corrosivo o acido.
• Tenere lontano dai bambini! I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo!
• Il dispositivo ha una GARANZIA di due anni contro i difetti di fabbricazione o di materiale. La garanzia non si applica ai danni al dispositivo derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
• Questo prodotto è dotato di LED, la sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
• Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclalo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, che può utilizzare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.
• Le batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere smaltite separatamente, se possibile. Smaltisci sempre le batterie e le batterie ricaricabili usate (solo se scariche) in conformità alle normative e ai requisiti locali. Lo smaltimento improprio può provocare il rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche che possono avere effetti negativi sulla salute di persone, animali e piante. In questo modo adempierai ai vostri obblighi legali e contribuirai alla tutela dell'ambiente.

ES • La batería no está completamente cargada antes de salir de fábrica. El usuario deberá cargar completamente este producto antes de utilizarlo por primera vez.
• Por favor, conecte este producto al dispositivo de carga solo a través del cable USB.
• Por favor, utilice el adaptador de CA con salida 5V1A o 5V2A para la carga. Tiempo de carga: 4 horas.
• El indicador de batería parpadeará durante la carga. Todos los indicadores de batería permanecerán encendidos una vez finalizada la carga. Si el indicador de batería no se enciende, por favor, retire el cargador y vuelva a intentarlo.
• Para prolongar la vida útil, asegúrese de que la batería que se utiliza con poca frecuencia se carga completamente cada seis meses.
• No mire directamente la fuente de luz, de lo contrario podría dañar los ojos.
• Está prohibido utilizar el foco de trabajo cerca de una fuente de calor o en un entorno corrosivo o ácido.
• Manténgalo alejado de los niños. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
• El aparato tiene una GARANTÍA de dos años contra defectos de fabricación o materiales. La garantía no se aplica a los daños que se produzcan en el aparato por incumplimiento de las instrucciones de uso.
• Este producto tiene LED incorporados, la fuente de luz de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria.
• Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto, Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.
• Las pilas y baterías recargables contenidas en aparatos eléctricos deben desecharse por separado siempre que sea posible. Elimine siempre las pilas y baterías recargables usadas (sólo cuando estén descargadas) de acuerdo con la normativa y los requisitos locales. La eliminación inadecuada puede dar lugar a la liberación de ingredientes tóxicos en el medio ambiente, que pueden tener efectos adversos para la salud de las personas, los animales y las plantas. De este modo, cumplirá con sus obligaciones legales y contribuirá a la protección del medio ambiente.

DE • Der Akku ist vor der Auslieferung nicht vollständig aufgeladen. Der Benutzer muss dieses Produkt vollständig aufladen, bevor er es verwendet für das erste Mal.
• Bitte schließen Sie dieses Produkt zum Aufladen nur über das unterstützende USB-Kabel an das Ladegerät an.
• Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Netzteil mit Ausgang 5V1A oder 5V2A, Ladezeit: 4 Stunden.
• Die Akkuanzeige blinkt während des Ladevorgangs. Alle Batterieanzeigen leuchten auch nach Beendigung des Ladevorgangs weiter. Wenn die Akkuanzeige nicht aufleuchtet, entfernen Sie bitte das Ladegerät und versuchen Sie es erneut.
• Um die Lebensdauer zu verlängern, achten Sie bitte darauf, dass der Akku bei seltener Nutzung alle sechs Monate vollständig geladen ist.
• Nicht direkt in die Lichtquelle blicken, da es sonst zu Augenschäden kommen kann.
• Es ist verboten, den Arbeitsscheinwerfer in der Nähe einer Wärmequelle oder in einer korrosiven oder sauren Umgebung zu verwenden.
• Von Kindern fernhalten! Kinder sollten beaufsichtigt werden , um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen!
• Das Gerät hat eine zweijährige GARANTIE gegen Verarbeitungs- oder Materialfehler. Die Garantie gilt nicht für Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen.
• Dieses Produkt ist mit einer eingebauten LED ausgestattet, die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
• Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Hausholtsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie ihn verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltverträgliches

Manufacturer: Sonepar Global Sourcing Europe SA
Chemin Louis-Hubert 3
1213 Petit-Lancy, Switzerland

Importers: www.buytradeforce.com
Contact: Sonepar France Distribution SAS
18-20 Quai Du Point Du Jour,
92100 Boulogne-Billancourt, France

3.7V 5200mAh IP65 IK07
-10°C~40°C
0006940001